

# AR. 70 .223

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A. 25063 GARDONE VALTROMPIA (BRESCIA) ITALY





# Beretta mod. 70/.223 weapons system

AR - Fucile d'assalto / Assault rifle

SC - Carabina per truppe speciali / Carbine for special units

AR. 70/.223 SC. 70/.223

FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A. 25063 GARDONE VALTROMPIA (BRESCIA) ITALY

## Indice

		pagina
1	GENERALITA: dati e descrizione	3
11	COMANDI	8
111	CARICATORE	13
IV	PREPARAZIONE PER IL TIRO	17
٧	LANCIO DELLA GRANATA	18
VI	BAIONETTA	21
VII	RAFFCRZATORE DI RINCULO	23
VIII	SMONTAGGIO ELEMENTARE PER PULIZIA	24
	A astina	25
	B lanciagranate	26
	C cilindro presa gas	27
	D tubo asta armamento E come aprire il fucile	28 29
	F tiretto	30
	G gruppo otturatore	31
	H carrello otturatore	32
	I asta armamento	33
IX	PULIZIA	34
Χ	INCONVENIENTI E RIMEDI	35
0	DISEGNO ESPLOSO - NOMENCLATORE	35 a
ΧI	SMONTAGGIO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARMA: FORI DI RIFERIMENTO SEQUENZA DI SMONTAGGIO	36
	1 perno cerniera	39
	2 calcio	41
	3 impugnatura	43
	4 portamolla cane 5 selettore - sicura	45 47
	6 perno leva raffica	49
	7 perno del cane	51
	8 perno grilletto	53
	9 molla grilletto 10 perno gancio caricatore	55 56
	11 avviso serbatoio vuoto	57
	12 mirino	58
	13 gruppo alzo	59
	14 valvola lancia-granate	61
VII	15 estrattore SEQUENZA RIMONTAGGIO	62 63
XII		65
	GRUCCIA BIPIEDE	66
		67
٨V	COLLIMATORE	07

## Table of contents

	page
I GENERAL: Data and description	3
II CONTROLS	8
III MAGAZINE	13
IV PREPARATION FOR FIRING	17
V LAUNCHING THE GRENADE	
VI BAYONET	18
	21
VII BLANK AMMUNITION FIRING ATTACHMENT	23
VIII ELEMENTARY STRIPPING FOR CLEANING	24
A handguard	25
B grenade-launcher	26
G bolt assembly C gas cylinder	31
one ejenetei	27
D operating rod tube E to break the rifle open	28
F charging handle	29
H bolt carrier	30
I operating rod	32 33
IX CLEANING	
X TROUBLESHOOTING	34
	35
<ul> <li>EXPLODED DRAWING - NOMENCLATURE</li> </ul>	35 a
XI ADVANCED STRIPPING OF THE WEAPON:	
REFERENCE HOLES	36
110 1110	
STRIPPING SEQUENCE	
1 hinge pin	39
2 buttstock	41
3 pistol grip	43
4 hammer spring guide 5 selector - safety	45
6 automatic fire lever pin	47
7 hammer pin	49
8 trigger pin	51 53
9 trigger spring	55
10 magazine latch	56
11 bolt hold open	57
12 front sight	58
13 rear sight group	59
14 spindle valve 15 extractor	61
	62
XII REASSEMBLY SEQUENCE	64
XIII FOLDING BUTT	65
XIV BIPOD	66
XV RIFLE SCOPE	67
	1.000.01



#### General




Fig 1

SC 70/.223



Fig. 2

SC 70/.223




Fig. 3

lanciagranate 37	grenade launcher
leva valvola lanciagranate 29	spindle valve lever
uvviso serbatoio vuoto 40	bolt hold open
selettore - sicura 68	selector - safety
diottra 14	aperture sight
cinghia per AR. 70 87	sling for AR 70
caricatore 84	magazine
gancio caricatore 55	magazine latch
grilletto 61	trigger
sportello culatta 8	dust cover
tiretto 22	charging handle
bipiede 90	bipod
gruccia 91	folding stock
cinghia per SC 70 92	sling for SC 70

Le denominazioni ed i numeri dei particolari usati in questo libretto si riferiscono al disegno esploso ed al suo nomenclatore.

The technical terms and part numbers used in this booklet refer to the exploded drawing and its nomenclature.

#### Dati numerici

P	e	S	0
			1
			- 1

Modello AR 70/.223 senza caricatore e senza cinghia	kg.	3.500
Modello SC 70/.223 senza caricatore e senza cinghia	n	3.550
Cinghia	»	0,120
Caricatore vuoto (30 colpi)	»	0.260
Caricatore pieno (30 colpi)	»	0.600
Modello AR 70/.223 con cinghia e caricatore pieno		
(30 colpi)	»	4.220
Modello SC 70/.223 con cinghia e caricatore pieno		
(30 colpi)	»	4.270
Baionetta	»	0.283
Lunghezza		
Modello AR 70/.223	mm.	955
Canna	>>	450
Canna con lanciagranate	>>	480
Modello SC 70/.223 con gruccia stesa	>>	960
Modello SC 70/.223 con gruccia piegata	>>	730
Baionetta senza fodero	>>	290
Modello AR 70/.223 con baionetta	»	1.100

#### Caratteristiche meccaniche

Rigatura, destrorsa, 4 righe (o 6) un giro in 304 mm.

Principio di funzionamento: a presa di gas

Tipo dell'otturatore: rotante Alimentazione: a caricatore Raffreddamento: ad aria

Munizionamento: calibro 5.56 mm. (.223) Tipo: a palla, tracciante, a salve ed inerte

Caratteristiche di tiro

Velocità iniziale (circa) 960 m./s. Energia alla bocca 163 kgm. Pressione nella camera (mass.) 3.700 kg. per cm.2 Ritmo di tiro 700 circa Portata massima 2.600 mt. Portata massima utile 500 mt. Tipo di granata MECAR 40 mm.

#### Tabulated data

W	eig	ht

VV	cigii	
	Model AR 70/.223 without magazine and sling	7.7 lb
	Model SC 70/.223 without magazine and sling	7.82 <i>lb</i>
	Sling	4.25 oz
	Empty magazine (30 rd)	9.17 oz
	Loaded magazine (30 rd)	1.315 lb
	Model AR 70/.223 with sling and loaded magazine (30 rd)	9.3 lb
	Model SC 70/.223 with sling and loaded magazine (30 rd)	9.42 lb
	Bayonet	10 oz
L	ength	
	Model AR 70/.223	37.6 in
	Barrel	17.8 in
	Barrel with grenade launcher	19 in
	Model SC 70/.223 with extended butt	37.8 in
	Model SC 70/.223 with folded butt	28.8 in
	Bayonet knife	11.4 in
	Model AR 70/.223 with bayonet	43.3 in

#### Mechanical features

Rifling, R.H. 4 grooves (or 6 grooves) 1 turn in 12 in

Method of actuation: gas

Type of breech mechanism: rotating

Method of feeding: magazine

Cooling: air

6

Ammunition: caliber 5.56 mm. (.223)

Type: ball, tracer, blank and dummy

Firing characteristics

Muzzle velocity (approx) 3150 f./si Muzzle energy 1168 ft-lb Chamber pressure (max) 52.000 psi Cyclic rate of fire approx. 700

Maximum range approx. 2600 meters Maximum effective range 500 meters Grenade type Mecar 40 mm.

#### Descrizione

Il fucile AR 70/.223 è un'arma leggera, raffreddata ad aria, a presa di gas, alimentata con caricatore e prevista per il tiro a colpo singolo od a raffica al ritmo di circa 700 colpi al minuto.

Il fucile spara cartucce  $5.56~\mathrm{mm}$  (.223) ed è alimentato con caricatore da 30 colpi.

L'AR 70/.223 è dotato di lanciagranate con funzione di spegnifiamma.

Il traguardo puntamento granata fa parte del gruppo diottra. Per il tiro a salve è previsto il rafforzatore di rinculo.

#### Accessori:

- baionetta con fodero
- rafforzatore di rinculo
- bipiede
- cinghia

#### Description

The AR 70/.223 rifle 's a light weight, air cooled, gas operated, magazine fed, shoulder weapon, designed for semiautomatic or full automatic fire at the cyclic rate of c. 700 rounds per minute.

The rifle is chambered for 5.56 mm (.223) cartridges and is designed to accomodate a 30-round magazine.

The rifle is fitted with a grenade launcher acting as flash suppressor. The grenade launcher sight is part of the aperture sight assembly. For training purposes, a blank ammunition firing attachment may be used.

#### **Accessory equipment:**

- bayonet with scubbard
- blank ammunition firing device
- bipod
- sling

#### Comandi

#### Controls

selettore - sicura	— 68 —	selector - safety
grilletto	— 61 —	trigger
avviso serbatoio vuoto	<b>—</b> 40 <b>—</b>	bolt hold open
tiretto	— 22 —	charging handle
diottra	— 14 —	aperture sight
sportellino	— 8 —	dust cover
gancio caricatore	— 55 —	magazine latch







Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

## Selettore - Sicura — 68 — Selector - Safety

(Fig. 4)	S	sicura safety
(Fig. 5)	1	colpo singolo single shot
(Fig. 6)	А	raffica automatic fire

**Trigger** 

Tiretto

— 22 — Cocking handle

Per il tiro semiautomatico, premere e rilasciare il grilletto per ogni colpo.

Per il tiro a raffica, mantenere il grilletto premuto.

For semiautomatic fire, squeeze and release trigger for each round For automatic firing, squeeze trigger and hold.

# Avviso serbatoio — 40 — Bolt hold open vuoto

Quando il caricatore è vuoto, l'elevatore agisce sull'avviso serbatoio vuoto per trattenere l'otturatore in posizione aperta. Quando il caricatore vuoto viene tolto ed inserito un caricatore carico, premere la parte superiore zigrinata dell'avviso serbatoio vuoto per liberare l'otturatore (oppure arretrare il tiretto e liberarlo).

Per bloccare il gruppo otturatore in posizione aperta, arretrare l'otturatore agendo sul tiretto, tirare verso l'esterno la parte superiore (o premere la parte inferiore) dell'avviso serbatoio vuoto. Premere per liberare l'otturatore.

When the magazine is empty, the magazine follower will actuate the bolt hold open to hold the bolt assembly to the rear.

When the empty magazine is removed and a loaded magazine is installed in the gun, to feed a cartridge into the chamber press upper tang to release bolt (or pull the charging handle slightly to the rear and release it).

To hold bolt assembly in open position, retract holt assembly acting on the cocking handle, pull out upper tang of bolt hold open (or press lower tang). To release holt act as above.

Il tiretto è posizionato sul lato destro della culatta.

Il fucile viene armato manualmente agendo sul tiretto.

Per armare il fucile manualmente, arretrare a fondo il tiretto e lasciarlo. Ciò permette alla forza della molla del caricatore di posizionare la cartuccia superiore sul cammino dell'otturatore.

Quando l'otturatore, sotto l'azione della molla di ricupero avanza, la sua parte anteriore inferiore s'impegna nel fondello della cartuccia, la spinge in avanti inserendola in camera e bloccandola nella canna.

The cocking handle is located on the right-hand side of receiver.

The rifle is cocked and operated manually by use of this handle.

To cock and operate manually, move cocking handle to rear position and release. This permits the force of the magazine spring to position the top round in path of the bolt. As the bolt moves forward under the action of the recoil spring, the bottom face of the bolt engages the base of the cartridge, ramming it forward, feeding, chambering, and locking it in the barrel.

Il gruppo alzo ha due diottre:

— la prima, tarata fino a 150 metri (fig. 7)

— la seconda, tarata fino a 300 metri (fig. 8)

(Su ordinazione: diottre con tarature diverse).

Il fucile viene consegnato tarato, per lo spostamento.

Volendo regolare ulteriormente lo spostamento, usare il fondello dell'impugnatura per avvitare in senso orario od antiorario la testa della vite di scostamento posizionata sulla destra dell'alzo.

Il fucile viene consegnato con mirino tarato (il mirino potrà essere svitato solo in officina).




Fig. 7

Fig. 8

The rear sight assembly features two apertures:

- the first aperture is adjusted for a distance of 150 meters (see figure 7)
- the second aperture is adjusted for a distance of 300 meters (see figure 8)

(Aperture adjusted for different distances on request).

The rifle is supplied with adjusted windage; however the windage may be further adjusted by rotating the head of the windage screw located on the right side of the rear sight with the bottom plate of the pistol grip.

The front sight is set (only higher echelon may unscrew it).

Lo sportello culatta (fig. 2) ha la funzione d'impedire l'entrata di corpi estranei nella culatta.

 $\mathsf{E}'$  consigliabile chiudere lo sportello quando l'arma non è in uso.

Lo sportello si apre automaticamente in fase di armamento o di sparo.

The dust cover (figure 2) is designed to prevent foreign substances from entering into the receiver.

It is advisable to close the dust cover when the rifle is not in use. The dust cover opens automatically when firing or when the charging handle is pulled back.

## Gancio caricatore — 55 — Magazine latch

Il gancio caricatore trattiene il caricatore nel fucile.

The magazine latch is designed to hold the magazine in the magazine housing.



#### Per riempire il caricatore

Il caricatore ha una capacità di 30 colpi. Premere le cartucce come indicato nelle fig. 9 e 10.





Fig. 9

Fig. 10

#### Loading the magazine

The magazine has a capacity of thirty rounds.

Press cartridges into the magazine as shown in figures 9 and 10.

#### Per inserire il caricatore nel fucile

Il caricatore può essere inserito con otturatore chiuso o aperto. Afferrare con una mano l'impugnatura, dirigere la bocca dell'arma in una direzione sicura, inserire con l'altra il caricatore nell'arma spingendolo e ruotandolo verso l'alto come indicato nella fig. 11 fino a quando si sente che il gancio caricatore ha impegnato e trattiene il caricatore.




Fig. 11

## Installation of the magazine

The magazine may be inserted with the bolt opened or closed. Grasp the pistol grip, point the muzzle in a safe direction, and insert and rotate the loaded magazine into the magazine housing. Push upward and rotate as shown in figure 11 until the magazine latch engages and holds the magazine.

#### Per togliere il caricatore Per scaricare l'arma

Afferrare il caricatore posizionando il pollice sul gancio caricatore e premerlo; spingere il caricatore in avanti ed in basso per liberarlo dal gancio, togliere il caricatore come indicato nella fig. 12.

Arretrare il tiretto per estrarre ed espellere l'eventuale car-

tuccia dalla camera di cartuccia.



Fig. 12

# Removal of the magazine Unloading of the rifle

Grasp magazine, placing the thumb on the magazine latch and squeezing the latch; push the magazine forward and downward to disengage it from the latch and remove the magazine from the magazine well, as shown in figure 12.

Pull charging handle rearward to extract and eject a possibile cham-

bered round.

#### Smontaggio del caricatore

Con la punta di una cartuccia, alzare la linguetta del fondello e spingerla all'indietro per toglierla come indicato nella fig. 13. Nello sfilare il fondello dal corpo caricatore fare attenzione alla molla in tensione.

Fig. (14) Parti componenti:

- corpo caricatore
- molla caricatore

— elevatore

fondello caricatore





Fig. 13

Fig. 14

## Magazine disassembly

With the nose of a cartridge lift tang of magazine bottom plate and push it rearward to remove it, as shown in figure 13.

When sliding plate from magazine body, control the spring with band to prevent it flying free.

(Figure 14) Component parts:

- magazine body
- magazine spring

— follower

- magazine bottom plate

## Preparazione per il tiro Preparation for firing



- assicurarsi che l'arma sia scarica,
- esaminare la canna per accertare l'assenza di residui di combustione e di corpi estranei,
- controllare che la leva valvola lanciagranate sia in posizione orizzontale (vedasi fig. 15),
- armare il fucile e spostare il selettore sulla posizione di sicura.
- inserire nell'arma un caricatore carico,
- alimentare la cartuccia in camera di cartuccia,
- posizionare il selettore per il tiro a colpo singolo od a raffica,
- mirare e premere il grilletto.

Per impedire l'« autoaccensione » di una cartuccia introdotta in un'arma molto surriscaldata è consigliabile sparare subito od estrarre la cartuccia.

- be sure the rifle is clear,
- examine the bore to be sure it is free of powder-fouling or
- foreign matter,
   check that spindle valve lever is in horizontal position, (see
- cock the rifle and place the selector in the safe position,
- insert a loaded magazine into the magazine well,
- feed cartridge into chamber,
- position selector for semiautomatic fire or automatic fire,
- aim and squeeze trigger.

To prevent a "cookoff", a round of ammunition, which has been loaded into a very hot weapon should be fired immediately or removed after 5 seconds and within 10 seconds.



## Lancio della granata Launching the grenade





Fig. 15

Fig. 16

Per prerare il fucile per il lancio della granata, alzare il braccio della valvola lanciagranate dalla posizione orizzontale a quella verticale (vedere fig. 15 e 16).

Infilare la granata sul lanciagranate.

Collegata con il cilindro presa gas la valvola lanciagranate comanda i gas usati per azionare il fucile.

Quando il braccio della valvola lanciagranate è in posizione orizzontale, la valvola è aperta lasciando libero l'afflusso di gas necessario per il funzionamento del fucile.

To prepare the rifle for the launching of the grenade raise spindle valve lever from the horizontal position to the vertical position (see figures 15 and 16).

Slide grenade over the grenade launcher.

Connected to the gas cylinder, the spindle valve controls the gases used in firing the rifle.

When the spindle valve lever is in horizontal position the spindle valve is open for the flow of the gases necessary for the rifle operation.

Il braccio della valvola lanciagranate in posizione orizzontale impedisce l'inserimento della granata sul lanciagranate.

Quando il braccio della valvola lanciagranate è in posizione verticale la valvola risulta chiusa. In tal modo viene utilizzata tutta la potenza dei gas della cartuccia speciale per lanciare la granata (MECAR 40 mm) impedendo ai gas di filtrare nel cilindro presa gas.




Fig. 17

19

Granata - MECAR 40 mm. - Grenade Cartuccia speciale - Special cartridge

The gas spindle valve lever in horizontal position prevents from placing the grenade on the grenade launcher.

When the spindle valve lever is in vertical position, the spindle valve is closed.

Thus the gases of the special cartridge propel the rifle grenade (MECAR 40 mm) without any by-pass of gas into the gas cylinder.

Alzare il traguardo per il lancio della granata che fa parte integrante dell'alzo; mirare, a secondo della distanza, come indicato nella fig. 18.

Usare la cartuccia speciale per il lancio della granata (fig. 17).

Appoggiare il calcio in modo molto fermo contro la spalla, mirare, premere il grilletto.




Fig. 18

Raise grenade launcher sight positioned at the back of the rear sight assembly. Aim depending on the distance (see figure 18).

Use special cartridge for the launching of the grenade (figure 17).

Place the butt of the stock firmly into the socket of the right shoulder, aim, press the trigger.

### Baionetta con fodero Bayonet knife with scabbard



La baionetta viene impiegata per il combattimento ravvicinato, per il servizio di guardia ai prigionieri, nel servizio d'ordine, ecc. La baionetta può essere pure usata come coltello per vari usi.

#### Montaggio

Inserire la scanalatura del manico della baionetta sul tenone posto sulla parte inferiore del cilindro presa gas del fucile e l'anello sul lanciagranate, far scorrere la baionetta fino a che i due ganci di tenuta risultino impegnati sul tenone (fig. 20).




Fig. 19


The bayonet-knife is utilized for close combat, guarding of prisoners, riot duty, etc. It also can be used as a general utility knife.

#### Installation

Install bayonet-knife to rifle engagin groove of bayonet handle to rifle lug positioned under the gas cylinder and loop of top portion of handle over grenade launcher. Slide rearward until lugs of latching levers snap over rifle lug (figure 20).

#### Smontaggio

Premere sulle due alette dei ganci di tenuta per liberare la baionetta dal tenone. Sfilare la baionetta dal fucile come indicato nelle fig. 20 e 21.






Fig. 20

Fig. 21

#### Removal

Depress latching levers on handle releasing bayonet from rifle lug. Slide bayonet from rifle as shown in figures 20 and 21.

# Rafforzatore di rinculo Blank ammunition firing attachment



Il raftorzatore di rinculo è previsto per scopi di allenamento e viene usato solo con cartucce a salve, vedere fig. 22.

#### Montaggio

- svitare il pistone dalla sua base, estrarlo completamente (fig. 23),
- inserire il rafforzatore di rinculo di lato sul lanciagranate; inserire il pistone nella bocca dello spegnifiamma, avvitare il pistone a fondo in senso orario (fig. 24).

#### Smontaggio

- svitare il pistone in senso antiorario,
- togliere il rafforzatore dal lato aperto.



Fig. 22






Fig. 23

Fig. 24

The blank ammunition firing attachment is designed for the rifle for training purposes and is used with blank cartridges only, see figure 22.

#### Installation

- unscrew the piston from its base, pull it out (figure 23),
- slide attachment over grenade launcher sideways,
- insert piston in muzzle opening of flash suppressor, screw piston tightly, turning it clockwise (figure 24).

#### Removal

- unscrew piston counter-clockwise,
- remove attachment from the side.

# Smontaggio elementaro per pulizia

#### Elementary stripping for cleaning






Fig. 25

Prima dello smontaggio assicurarsi che l'arma sia scarica  $\varepsilon$  togliere la cinghia se montata. L'arma può essere smontata con cane abbattuto o cane armato.

¿sempio di sequenza di smontaggio nelle pagine seguenti.


before stripping, ensure that the weapon is not loaded and remove sling if fitted. The rifle may be disassembled with hammer cocked or uncocked.

Example of the sequence of disassembly on the following pages:

#### Smontaggio gruppo astina

Afferrare l'astina nella parte superiore, strapparla all'indietro per sganciarla dal tubo asta armamento ruotandola verso il basso come indicato nelle fig. 26 e 27, sganciarla dal perno cerniera come mostrato nella fig. 28.

Rimontare procedendo in senso inverso, inserendo fermamente la linguetta sul perno cerniera (fig. 28).



#### Removal of handguard assembly

Grasp handguard in the upper part, pull rearward to clear spring tangs from the operating-rod tube, rotate it rearward as shown in figure 26 and 27, remove from hinge pin as shown in figure 28.


Assemble in reverse order; firmly engage lower tang with hinge pin (figure 28).

#### Smontaggio lanciagranate

Alzare e ruotare la leva valvola lanciagranate in posizione verticale come indicato nelle fig. 29 e 30.

Premere il fermo del lanciagranate come indicato nella fig. 31 per liberare le scanalature dello stesso, svitare il lanciagranate in senso antiorario, sfilarlo dalla canna come visibile nella fig. 32.

Rimontare in senso inverso; se necessario a fine corsa girare leggermente il lanciagranate in senso antiorario per permettere al fermo d'impegnarsi in una scanalatura dello stesso.



#### Removal of grenade launcher

Lift and rotate spindle valve lever into horizontal position, as shown in figure 29 and 30.

Press grenade launcher latch to clear its grooves as shown in figure 31.

Unscrew grenade launcher counter-clockwise, remove it from the muzzle as shown in figure 32.

Assemble in reverse order; if necessary, slightly unscrew grenade launcher counter-clockwise to let the latch click into the groove of the grenade launcher.

#### Smontaggio gruppo cilindro

Afferrare il grupo cilindro e sfilarlo dalla canna come indicato nelle fig. 33 e 34.




Fig. 33

Fig. 34

### Removal of gas cylinder assembly

Grasp gas cylinder assembly and slide it from muzzle end of barrel as shown in figures 33 and 34.

#### Smontaggio tubo asta armamento

Togliere il tubo asta armamento come indicato nelle fig. 35 e 36.



Fig. 35




Fig. 36


## Removal of operating rod tube

Remove operating-rod tube as shown in figures 35 and 36.

28

#### Come aprire il fucile

Usando la punta di una cartuccia sfilare la spina tenuta culatta dalla sua sede nella scatola scatto procedendo da sinistra a destra come indicato nelle fig. 37 e 38, ultimando l'estrazione a mano. (La spina rimane attaccata alla scatola scatto).






Fig. 37

Fig. 38

#### To break the rifle open

Using the nose of a cartridge push out from left to right the receiver retaining pin located in the trigger housing as shown in figure 37 and 38, pull it completely out with the hand. (The receiver retaining pin cannot get lost as it remains attached to the receiver).

#### Smontaggio del tiretto

Usando la punta di una cartuccia spingere all'indietro il fermo del tiretto come indicato nella fig. 39, estrarre il tiretto con forza.




Fig. 39

#### Removal of charging handle

Using the nose of a cartridge push back charging handle latch as shown in figure 39, pull out charging handle.

#### Per togliere il gruppo otturatore

Quando il fucile è aperto, metterlo in verticale per fare uscire dalla culatta il gruppo otturatore procedendo come indicato nella fig. 40.

Per rimettere il gruppo otturatore nella culatta tenere il fucile in posizione verticale; afferrare il carrello e lasciar fuoruscire l'otturatore in modo che le sue alette risultino allineate alle guide, come indicato nella fig. 41.





### Removal of bolt assembly

Once the rifle is open, hold it in a vertical position to let the bolt assembly slide out of the receiver, proceeding as shown in figure 40.

To install the bolt assembly into receiver, hold rifle in a vertical position; grasp bolt slide and let the bolt protrude so that its locking lugs are aligned with the slide and the guides as shown in figure 41.

# Smontaggio carrello otturatore

# Bolt carrier disassembly




Fig. 42

• afferrare il carrello con la mano sinistra, con la destra estrarre l'otturatore in asse al carrello. A fine corsa girare in senso orario circa 90° e completare l'estrazione.

• grasp bolt-carrier with the left hand; with the right hand withdraw bolt as shown in figure 42; at the end of the stroke, turn clockwise 90° to remove bolt.



Fig. 43

• per estrarre il percussore dal carrello spingere con una cartuccia la spina tenuta percussore da sinistra a destra come indicato nella fig. 43, estrarla.


• to withdraw firing pin retaining pin from bolt-carrier use the tip of a cartridge to push the pin from left to right as shown in figure 43, and remove.



Fig. 44

32

Fig. 41



#### Fig. 45

Fig. 46

## Smontaggio gruppo asta armamento

Afferrare il gruppo asta armamento come indicato nella fig. 45, spingere in basso l'assieme per un pollice circa, ruotarlo a sinistra od a destra di 180° per liberarlo dalla culatta; estrarre l'assieme come mostrato nella fig. 46.

Rimontare in senso inverso. La tacca sulla parte inferiore dell'asta d'armamento, come visibile nella fig. 46 deve risultare parallela alla canna e verso l'esterno, inserire, ruotare di 180°.

## Removal of operating rod assembly

Grasp the operating rod assembly as shown in figure 45, push it down about one inch, rotate it 180° left or right to clear it from the receiver, pull the assembly out as shown in figure 46.

Assemble in reverse order. The notch on the lower part of the operating rod, as visible in figure 46 must be on the outside, parallel to the barrel. Insert, rotate 180°.

#### **Pulizia**



#### Cleaning

L'AR (od il SC) 70/223 è un fucile semplice e robusto e richiede solo una certa cura ragionevole di pulizia. Tenere l'arma pulita ed ingrassata.

Scovolino, cordicella con pesetto ed oliatore sono sistemati al-l'interno dell'impugnatura.

Con la punta di una cartuccia, sollevare la linguetta del fondello dell'impugnatura, spingere lo stesso all'indietro come indicato nella fig. 47.

Per pulire l'anima della canna con lo scovolino inserire il pesetto in culatta e quindi nella canna come indicato nella fig. 48.






Fig. 47

Fig. 48

The AR (or SC) 70/.223 is a simple and sturdy rifle and requires only a reasonable amount of care.

Keep it clean and lubricated throughout.

Wire-brush, string with weight and rifle oil container are stowed away in the pistol grip.

Using the nose of a cartridge lift tang of pistol grip bottom plate and push il out as indicated in figure 47.

To clean bore with the wire brush let weight slide through receiver and barrel as shown in figure 48, pull brush through bore.

- Rimontare i particolari procedendo all'inverso.
- Assemble in the reverse order of stripping.




## **Troubleshooting**

INCONVENIENTI	PROBABILI CAUSE	RIMEDI
difetto di alimentazione	caricatore difettoso     cartucce sporche     o corrose     arma sporca     o non lubrificata     caricatore     non ben inserito	sostituire il caricatore sostituire cartucce e pulire caricatore pulire e lubrificare l'arma ripetere introduzione
scatto a vuoto	otturatore non     in perfetta chiusura     percussore     rotto     cartuccia difettosa	arretrare il tiretto e rilasciare sostituire il percussore sostituire
mancata estrazione	camera di cartuccia sporca     munizioni sporche     foro presa gas	pulire pulire
mancata chiusura	sporchi od ostruito — testata dell'otturatore sporca	pulire pulire

Per tutti gli altri inconvenienti che possono risultare da parti rotte od usurate, inviare l'arma alla riparazione.

MALFUNCTIONS	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
failure to feed	<ul> <li>defective magazine</li> <li>dirty or corroded ammunition</li> </ul>	replace same remove ammunition from magazine and clean same
	<ul> <li>lack of cleanliness</li> <li>or lubrication</li> <li>magazine not seated</li> </ul>	clean and lubricate
failure to fire	properly — holt fails to lock	operation pull back cocking handle
***	— damaged firing pin	release replace
failure	— faulty cartridge — dirty cartridge	replace
to extract	chamber — dirty ammunition — dirty or obstructed	clean chamber clean clean
failure to lock	gas vent — dirt on bolt face	clean

For all other malfunctions which may depend on broken or worn parts turn in rifle to a maintenance facility for repair.



## Nomenclatore

## Nomenclature

canna	1	barrel
asta armamento	2	operating rod
	2	recoil spring
molla ricupero	3 4 5	
tubo asta armamento	4	operating rod tube
spina elastica (3 pezzi)	5	split pin (3 pieces)
culatta	6	receiver
perno sportello	7	dust cover pin
sportello culatta	8	receiver dust cover
molla sportello	9	dust cover spring
spina elastica vite diottra	10	aperture sight
		screw split pin
rosetta diottra	11	aperture sight washer
molla vite regolaz, diottra	12	aperture sight
mona vite regolaz. diottia		adjusting screw spring
traguardo puntam. granata	13	grenade launcher sight
	14	
diottra		aperture sight
vite regolazione diottra	15	aperture sight
T.,		adjusting screw
molla diottra	16	aperture sight spring
estrattore	17	extractor
piolo estrattore	18	extractor pin
molla estrattore	19	extractor spring
otturatore	20	bolt
carrello otturatore	21	bolt carrier
tiretto	22	charging handle
chiavistello tiretto	23	charging handle latch
molla chiavistello tiretto	24	charging handle latch spring
anello spina percussore	25	firing pin retaining pin ring
	26	
spina tenuta percussore		firing pin retaining pin
percussore	27	firing pin
mirino	28	front sight
leva valvola lanciagranate	29	spindle valve lever
leva arresto lanciagranate	30	grenade launcher latch
perno leva arresto		grenade launcher
lanciagranate	31	stop lever pin
molla leva lanciagranate	32	grenade launcher
		stop lever spring
cilindro presa gas	33	gas cylinder
molla valvola lanciagranate	34	spindle valve spring
valvola lanciagranate	35	spindle valve
	36	grenade retaining ring
anello ritegno granata	37	
lanciagranate		grenade launcher
perno cerniera	38	hinge pin
anello perno cerniera	39	hinge pin ring (2 pieces)
avviso serbatoio vuoto	40	bolt hold open
piolo avviso serb. vuoto	41	bolt hold open pin
molla avviso serb. vuoto	42	bolt hold open spring
leva raffica	43	automatic fire lever
bussola cane	44	hammer bushing
cane	45	hammer

perno cane spina molla cane portamolla cane molla cane spina tenuta culatta molla spina tenuta culatta scatola scatto	46 47 48 49 50 51 52	hammer pin hammer spring pin hammer spring guide hammer spring receiver retaining pin receiver retaining pin spring trigger housing
molla gancio caricatore	53	magazine latch spring
perno gancio caricatore gancio caricatore	54 55	magazine latch pin magazine latch
nottolino	56	pawl
perno grilletto	57	trigger pin
bussola grilletto	58	trigger bushing
spina elast, molla nottolino molla nottolino	59 60	pawl spring split pin pawl spring
grilletto	61	trigger
dente raffica	62	automatic fire lever tooth
molla grilletto	63	trigger pin
spina elast. molla grilletto	64	trigger spring split pin
molla leva raffica	65 66	automatic fire lever spring automatic fire lever pin
piastrina tenuta perni	67	pins' retaining plate
selettore - sicura	68	selector - safety
fondeilo impugnatura	69	pistol grip bottom
impugnatura ponticello tirante	70 71	pistol grip
rosetta elastica	72	pistol grip cotter spring washer
rosetta (2 pezzi)	73	washer (2 pieces)
vite impugnatura	74	pistol grip screw
rosetta elastica	75	spring washer
vite tirante maglietta calcio	76 77	tie rod stock swivel
calcio	78	stock stock
distanziale calcio	79	stock spacer
calciolo	80	butt plate
rosetta elastica calciolo	81	butt plate spring washer
vite calciolo astina	82 83	butt plate screw
astilla	00	cana guara
caricatore	84	magazine
oliatore	85	rifle oil container
pesetto - cordicella - scovolino	86	wire-brush string and weight
cinghia per AR 70	87	sling for AR 70
baionetta	88	bayonet
rafforzatore di rinculo	89	blank ammunition
hiniada	00	firing attachment
bipiede	90 91	bipod
gruccia cinghia per SC 70	92	folding stock sling for SC 70
5g.ii.a. p.5. 00 10	0.2	34118 101 30 10


# Smontaggio particolareggiato



#### Advanced stripping


Nota: esso dovrebbe essere effettuato solo da un armaiolo qualificato, quando si rende necessaria la sostituzione di un particolare usurato o rotto, o da un istruttore qualificato per illustrare il meccanismo ed il funzionamento dell'arma. Iniziare effettuando lo smontaggio elementare.

Note: This should only be carried out by a qualified armourer when it is required to replace worn or broken parts, or by a qualified instructor when it is required to give instruction on the mechanism and operation of the weapon. Commence by carrying out elementary stripping.



Utensili necessari per lo smontaggio particolareggiato dell'arma e relativo rimontaggio.

Tools for the advanced stripping and assembly.



## Seguenza di smontaggio

# Stripping sequence

foro A PERNO CERNIERA	<b>— 1 —</b>	A bole HINGE PIN
CALCIO	— 2 —	BUTTSTOCK
IMPUGNATURA	— 3 —	PISTOL GRIP
PORTAMOLLA CANE	— 4 —	HAMMER SPRING GUIDE
foro H SELETTORE	_ 5 _	H hole SELECTOR
foro G PERNO LEVA RAFFICA	— 6 —	G bole AUTOMATIC FIRE LEVER PIN
foro E CANE	_ 7 _	E hole HAMMER
foro F GRILLETTO	<b>—</b> 8 <b>—</b>	F hole TRIGGER
foro D MOLLA GRILLETTO	9 <b>—</b>	TRIGGER SPRING
foro B GANCIO CARICATORE	— 10 —	MAGAZINE LATCH
foro C AVVISO SERBATOIO VUOTO	- 11 -	BOLT HOLD OPEN
MIRINO	<u> </u>	rKONT SIGHT
GRUPPO ALZO	— 13 —	REAR SIGHT GROUP
VALVOLA LANCIA-GRANATE	<u> </u>	SPINDLE VALVE
SMONTAGGIO ESTRATTORE	— 15 —	EIECTOR DISASSEMBLY

La sequenza dal 4 al 9 compreso è tassativa.

Only the steps 4 to 9 included must be carried out in the above sequence.

# Smontaggio perno cerniera

# Hinge pin removal

Il perno cerniera può essere tolto da destra o da sinistra.

Con pinza 103 aprire un anello elastico per liberare il perno, afferrare il perno dalla parte opposta e toglierlo (fig. 51 e 52).

The hinge pin may be removed either from the right or the left hand side.

With pliers 103 open one snap ring to free the pin, grasp pin from the opposite side and remove it (figures 51 and 52).



Fig. 51




Fig. 52

culatta scatola scatto perno cerniera anello elastico receiver trigger housing hinge pin hinge pin retaining pin

## Smontaggio calcio

## **Buttstock removal**

- 1. con cacciavite 108 svitare vite calciolo (fig. 54). Togliere la vite.
- 1. using screwdriver 108 unscrew butt plate screw (figure 54). Remove screw.



Fig. 54

La fig. 55 mostra i particolari liberati da questa operazione:

Figure 55 shows the parts released by this operation:

stock swivel maglietta calcio spacer butt plate distanziale screw with washer calciolo vite con rosetta




Fig. 55

41

- 2. con chiave 101 svitare vite tirante per separare il calcio dalla scatola scatto (fig. 56).
- 2. using key 101 unscrew tie rod to remove buttstock from trigger housing (figure 56).



Fig. 56

tie rod with washers vite tirante con rosette buttstock calcio trigger housing scatola scatto



Fig. 57

# Smontaggio impugnatura

# Pistol grip removal

Togliere la vite impugnatura con chiave 102 (fig. 58). Separare l'impugnatura dalla scatola scatto.

Using key 102 unscrew pistol grip (figure 58), remove it.



Fig. 58

43

La fig. 59 mostra i vari particolari:

Figure 59 shows the various parts:

vite impugnatura con rosette — grip retaining screw with washers ponticello tirante — grip cotter impugnatura — pistol grip scatola scatto — trigger bousing



## Smontaggio portamolla cane

Nota: il cane deve essere disarmato.

Con attrezzo 107 spingere indietro il portamolla per sganciarlo dall'accoppiamento con la spina alloggiata nel cane; (fig. 60) alzarlo e sfilarlo. Le frecce della fig. 45 mostrano i due movimenti da effettuare.

La fig. 61 mostra:

- dettaglio dell'attrezzo 107
- portamolla cane con molla
- scatola scatto.




Fig. 60


## Hammer spring guide removal

Note: hammer must be uncocked.

Using tool 107 push back hammer spring guide to disengage it from the pin fitted in the hammer, lift it out, remove it, as shown by the arrows (figure 60).

Figure 61 shows:

- detail of tool 107
- hammer spring guide with spring
- trigger housing.



## Smontaggio selettore

Nota: riarmare il cane.

Posizionare il selettore su «1» (colpo singolo). Con attrezzo 104 disimpegnare il terminale posteriore della molla leva raffica dalla scanalatura del selettore per liberarlo. Afferrare la testa del selettore e sfilarlo dal foro H della scatola scatto da destra a sinistra, come indicato dalla freccia (fig. 62). La fig. 63 mostra il foro « H - nella scatola scatto ed il selettore




Fig. 62

47

#### Selector removal

Note: cock hammer.

Set selector to "1" (single shot).

Ising tool 104 push out rear end of the automatic fire lever spring from selector groove to free selector.

Grasp selector head and remove it from hole "H" as shown by arrow, i.e. from right to left (figure 62).

Figure 63 shows "H" hole in the trigger housing and the fire control selector removed.




Fig. 63

## Smontaggio perno leva raffica

Nota: disarmare il cane.

- 1. Disimpegnare a mano la piastrina tenuta perni (visibile in fig. 67) dalla scanalatura del perno leva raffica per liberare lo stesso.
- 2. con utensile 105 sfilare il perno leva raffica dal foro G procedendo da sinistra a destra (fig. 64, vedere freccia). Lo smontaggio del perno leva raffica libera la molla leva raffica. (La leva raffica rimane trattenuta dal perno del cane).

La fig. 65 mostra:

- foro « G » nella scatola scatto
- perno leva raffica
- molla leva raffica




Fig. 64

#### Automatic fire lever pin removal

. Note: uncock hammer.

- 1. with the hand disengage the pins' retaining plate (shown in figure 67) from the fire lever pin groove to free same.
- 2. with tool 105 push out the automatic fire lever pin from "G" hole, from left to right (figure 64 see arrow).

The removal of the automatic fire lever pin releases the automatic fire lever spring.

(The fire lever remains assembled on the hammer pin).

Figure 65 schows:

- "G" hole in the trigger housing
- automatic fire lever pin
- automatic fire lever spring.




Fig. 65

## Smontaggio perno del cane

- 1. Disimpegnare a mano la piastrina tenuta perni dalla scanalatura sul perno del cane per liberare il perno stesso.
- 2. con utensile 105 sfilare il perno del cane dal foro « E » nella scatola scatto procedendo da sinistra a destra (fig. 66).
  - La fig. 67 mostra i particolari liberati dallo sfilamento del perno del cane:
    - perno del cane
    - piastrina tenuta perni
    - gruppo cane (il gruppo cane può essere scomposto nei suoi particolari; come visibile nel disegno esploso)
    - leva raffica





Fig. 66

#### Hammer pin removal

- 1. disengage by hand pins' retaining plate from hammer pin groove to free the pin itself.
- 2. with tool 105 push out hammer pin from "E" hole in trigger housing proceeding from left to right (figure 66). Grasp hammer pin, withdraw it.

Figure 67 shows the components released by the removal of the hammer pin:

- hammer pin
- pins' retaining plate
- hammer group
- automatic fire lever



#### Smontaggio perno grilletto

Con attrezzo 105 sfilare il perno grilletto dal foro «F» nella scatola scatto procedendo da sinistra a destra (fig. 68). Togliere il perno.

La fig. 69 mostra le parti componenti sganciate dallo smontaggio del perno grilletto:

- perno grilletto
- gruppo grilletto (il gruppo grilletto può essere smontato nei suoi particolari come visibile nel disegno esploso)
- dente raffica




Fig. 68


## Trigger pin removal

With tool 105 push out trigger pin from "F" hole in trigger housing, proceeding from left to right (figure 68).

Withdraw pin.

Figure 69 shows the components which are freed by the trigger pin removal:

- trigger pin
- trigger group (the trigger group may be disassembled in its components as shown on the exploded drawing)
- automatic fire lever



## Smontaggio molla grilletto

# Trigger spring removal

Con gli attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro « D » nella scatola scatto la spina elastica per liberare la molla del grilletto.

With tools 105 and 111 push out from "D" hole in the trigger housing the split pin to release the trigger spring.




Fig. 70




Fig. 71

# Smontaggio perno gancio caricatore

# Magazine latch pin removal

Con gli attrezzi 105 e 111 afilare dal foro «B» nella scatola scatto il perno del gancio caricatore come visibile nella fig. 72. With tools 105 and 111 push out from "B" hole in the trigger housing the magazine latch pin as shown in figure 72.




Fig. 72

foro « B »
nella scatola scatto
gancio caricatore
perno gancio caricatore
molla gancio caricatore

"B" hole in the trigger housing magazine latch magazine latch pin magazine latch spring




Fig 73

55


56

# Smontaggio avviso serbatoio vuoto

#### Bolt hold open removal

Con attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro « C » nella scatola scatto la spina elastica come visibile in fig. 74.

With tools 105 and 111 push out from "C" hole in the trigger bousing the split pin as shown in figure 74.



Fg. 74

spina elastica piolo avviso serbatoio vuoto con molla avvito serbatoio vuoto split pin bolt hold open pin and spring bolt hold open



#### Smontaggio del mirino Regolazione in elevazione del mirino

Le due operazioni sono da farsi con l'attrezzo 110.



Fig. 76

# Removal of the front sight Adjustment of front sight elevation

Both operations are carried out with tool 110.

# Smontaggio gruppo alzo

# Rear sight group disassembly

- 1. con gli utensili 106 e 111 sfilare la spina elastica dal foro della vite diottra (fig. 77).
- 2. con attrezzo 108 svitare in senso antiorario la vite diottra (fig. 78)
- 1. with tools 106 and 111 drive out split pin from the hole in the aperture sight adjusting screw (figure 77).
- 2. with tool 108 unscrew anticlockwise the aperture sight and remove it (figure 78).





Fig. 77



Fig. 78

spina elastica vite diottra rosetta diottra molla vite regolazione diottra traguardo puntamento granata diottra molla diottra vite regolazione diottra aperture sight screw split pin aperture sight washer aperture sight adjusting screw spring

> grenade launcher sight aperture sight spring aperture sight adjusting screw



# Smontaggio valvola lancia-granate

# Disassembly of spindle valve

Con gli attrezzi 105 e 111 sfilare la spina elastica dal foro della valvola come visibile in fig. 80.

With the tools 105 and 111 drive out the split pin from the spindle valve hole (figure 80). Remove spindle valve from the cylinder.




Fig. 80

valvola lanciagranate spina elastica molla valvola lanciagranate leva valvola lanciagranate




Fig. 81

spindle valve
split pin
spindle valve spring
spindle valve lever

# Smontaggio estrattore

# Extractor disassembly

- 1. Introdurre la punta dell'attrezzo combinato 109 tra l'estrattore ed il piolo estrattore, freccia n. 1 fig. 82.
- 2. Ruotare l'attrezzo combinato come indicato nella fig. 82, freccia n. 2, per agganciare l'estrattore e smuoverlo dalla sua sede (estrazione parziale), togliere l'attrezzo combinato.
- 3. Inserire il cacciavite dell'attrezzo combinato fra l'otturatore e l'estrattore per rimuovere l'estrattore. Tenere sotto controllo il piolo e la molla.





Fig. 82

- 1. Insert tip of combination tool 109 between the extractor and the extractor pin as shown by arrow n° 1 in figure 82,
- 2. rotate the combination tool as shown by arrow n° 2, figure 82, to hook the extractor and move it from its seating (partial removal).

  Withdraw combination tool.
- 3. Insert screwdriver tip of combination tool between the bolt and the extractor to remove the extractor.

  With hand control extractor pin and extractor spring to prevent them flying free.



#### Seguenza di rimontaggio



- 1. valvola lancia-gra ate,
- 2. gruppo alzo,
- 3. mirino.
- 4. avviso serbatoio vuoto,
- 5. gancio caricatore,
- 6. molla grilletto,
- 7. gruppo grilletto, allineare con punteruolo 113, foro F,
- 8. con attrezzo 104 (munito di biforcazione in punta) posizionare il terminale della molla grilletto sotto il grilletto,
- 9. gruppo cane, leva raffica, piastrina tenuta perni e perno cane (pag. 51); allineare con punteruolo 112 nel foro E.
- 10. molla e perno leva raffica,

Nota: armare il cane,

#### 11. selettore:

per poter inserire compietamente il selettore nel foro H inserire prima la piastrina tenuta perni nella scanalatura del perno cane, perno leva raffica e perno grilletto.

Nota: disarmare il cane,

- 12. portamolla cane,
- 13. impugnatura,
- 14. calcio,
- 15. perno cerniera.

La sequenza dal 6 al 12 inclusa è tassativa.



## Reassembly sequence

- 1. spindle valve,
- 2. rear sight group,
- 3. front sight,
- 4. bolt hold open,
- 5. magazine latch,
- 6. trigger spring,
- 7. trigger group, line up with drift 113, F hole,
- 8. with tool 104 (with forked tip) position trigger spring under the trigger,
- 9. hammer group, automatic fire lever, pins' retaining plate and hammer pin (page 51). Line up with drift 112, hole E.
- 10. automatic fire lever spring and pin,

Note: cock hammer,

11. selector;

to position the selector into its seating — hole H — first insert the pins' retaining plate into the groove of the hammer pin, automatic fire lever pin and trigger pin,

Note: uncock hammer;

- 12. hammer spring guide
- 13. pistol grip
- 14. buttstock
- 15. hinge pin.

Only the steps 6 to 12 included must be carried out in the above sequence.

63



Bipiede



Bipod





Fig. 83


66



Rifle scope

Collimatore

Fig. 84



FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
25063 GARDONE VALTROMPIA
(BRESCIA) ITALY

